






■ 各部の名称

- (1) メインLED (2) オーバルビームレンズ (3) 暖色サブLED
(4) サイドエミッター (5) スイッチ (6) 単4形アルカリ電池 × 2本

■ PARTS

- (1) MAIN LED (2) OVAL BEAM LENS
(3) WARM WHITE SUB LED (4) SIDE EMITTER (5) SWITCH
(6) 2 × AAA ALKALINE BATTERIES



仕様	
使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個 高輝度チップタイプ暖色LED × 1個
明るさ	約 200ルーメン (ブーストモード時) 約 100ルーメン (Highモード時) 約 30ルーメン (Ecoモード時) 約 5ルーメン (暖色LEDモード時)
使用電池	単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)
点灯時間	メインLED 実用点灯(Highモード) 約 8時間 実用点灯(Ecoモード) 約 19時間 サブLED 暖色LED 約 65時間
照射特性	オーバルビーム
照射距離	55m (ブーストモード時) / 40m (Highモード時)
本体サイズ	約 幅 72.2 × 高さ 40.2 × 奥行 34.0mm
本体質量	約 80g (電池含む)

●製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
●照射距離とは、満月の月以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
●照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
●明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

	SPECIFICATION					ANSI FL1 STANDARD	
High	100 LUMENS	8h	40m	400cd	1m		
Eco	30 LUMENS	19h	20m	120cd			
Warm White	5 LUMENS	65h	15m	60cd			

			IP67
2 × AAA ALKALINE BATTERIES	W72.2 × H40.2 × D34.0mm	80g (with Batteries)	

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよく読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

- 注意**
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 使い切った電池は本体から取り出してください。
 - 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - 新旧・異種の電池を混用しないでください。
 - 短絡・分解、火中への投下などしないでください。
 - 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
 - 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
 - 本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 - 本製品には1m防水機能がありますがダイビングライトではありませんので、水中での使用はしないでください。
 - 定期的に点検してください。
 - 充電式電池は使用しないでください。
- 警告**
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
 - 光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様の個人情報のお取り扱いについて


ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

日本語

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。



■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯できます。

■ スイッチロック機能

消灯時にスイッチを長押しする事で、スイッチ操作ができなくなり、誤点灯を防止します。
※もう一度長押ししてスイッチロックを解除できます。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
	電池カバーが正しくしまっていない。	最後までしっかりとめてください。
暗い	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
	スイッチがロックされている。	スイッチを長押ししてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ | <http://www.gentos.jp/support/>

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口		
ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7	【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
0120-73-1668		※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談/修理品の送付先は...


修理依頼窓口		
ジェントス株式会社 物流センター 修理係	〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97	【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
TEL.048-788-1311		FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お買い上げ時に付属している電池はテスト用*のため、記載の点灯時間に満たないことがあります。
(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のごことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local authorized dealer with any questions you may have.

■ SWITCH OPERATION



■ INSTANT-OFF SWITCH

Switch off by single operation if stays at any output mode.

■ SWITCH LOCK FUNCTION

By long pressing the switch when you switch off, the switch will lock and prevent unwanted activation.
*Long press to unlock.

CAUTION

- Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- Do not use in water.