

取扱説明書

Instruction Manual

LEDランタン エクスプローラー

Explorer
LED LANTERN


EX-180H

■ セット内容

- (A) ムーバブルハンドル (B) ランタン本体
(C) 専用充電電池(型番:GD-02SB)
(D) Micro USBケーブル(50cm)

■ 各部の名称

- (1) ジョイント部 凸部(ムーバブルハンドル)
(2) ジョイント部 凹部(本体) (3) シャーレストップカバー
(4) スイッチ (5) チャージングインジケーター
(6) Micro USBポート (7) 電池カバー
(8) ジョイント部 凹部(電池カバー) (9) USBコネクタ
(10) Micro USBコネクタ




別売の単3形アルカリ電池
×3本でもご使用いただけます。

※専用充電電池は⚡の向きを確認し
正しい向きで入れてください。

※付属のMicro USBケーブルと
図のMicro USBケーブルの
形状が異なる場合がございますが、
問題なくご使用いただけます。


※防水性能を維持するため、電池カバーは
最後までしっかり閉めてください。

スイッチ



ムーバブルハンドルの使用方法


ムーバブルハンドルを本体上下に着脱することで、
ランタン本体を吊るして使用できます。



- ①本体からムーバブルハンドルを外し、本体をひっくり返す。
②ジョイント部 凹部(電池カバー)と
ジョイント部 凸部(ムーバブルハンドル)を合わせ
「カチッ」と音がするまで閉めてください。

充電方法


ランタン本体から専用充電電池を取り出し、
Micro USBコネクタを直接差し込んでください。



機能説明

■ 使用方法

Highモード > Midモード > Ecoモード > Super Ecoモード > OFF



※点灯/消灯はスイッチを長押しで操作ができます。
※Super Ecoモード点灯時、スイッチの切り忘れにご注意ください。

■ チャージングインジケーター(専用充電電池)

■ モードメモリー機能

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 7個
使用電池	専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh (付属) 充電時間:約4時間 電池寿命:充放電約500回* または、単3形アルカリ電池 × 3本(別売)
本体サイズ	約 φ96.0 × 高さ 167.1mm
本体質量	約 274g

SPECIFICATION ANSI FL1 STANDARD

	明るさ	点灯時間	照射距離	光度	保護等級	落下耐久
High	500 LUMENS	10h	13m	45cd	IP66	1m
Mid	200 LUMENS	20h	8m	16cd		
Eco	20 LUMENS	100h	2m	1.6cd		
Super Eco	5 LUMENS	400h	-	-		

●スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。
※充電回数が500回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。

詳しい機能説明やその他注意事項はこちら▶
右記2次元コードからご覧いただけます。

※PCブラウザ及び一部のスマートフォンに対応しています。
通信料はおお客様の負担になりますのでご了承ください。



安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防
止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告	この表示の欄は「死亡 または重傷を負う可 能性がある」と考えら れる内容です。	注意	この表示の欄は「傷害 を負う可能性、器物損 壊の可能性があると 考えられる内容です。
	このマークはしてはい ない「禁止」をお願 いする内容です。		このマークは必ず実行 していただく「強制」を お願する内容です。

警告

⚡ 光を直接目に当てないでください。
① 乾電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるの
で、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけ
てください。

注意

⚡ 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
⚡ 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直
射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないで
ください。
⚡ 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池
の交換をしないでください。
① 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
① 定期的に点検してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ
後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきます
ので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ.消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊
社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

使用方法などのご相談は・・・ ジェントス株式会社 お客様相談窓口

0120-73-1668 ※携帯・PHS公衆電話からも
ご利用になれます。
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・ 修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 【24時間受付】

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はおお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理お
よびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記
録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由
がある場合を除き、第三者に提供しません。