

取扱説明書

Instruction Manual

LEDフラッシュライト マグナム

MAGNUM


FLP-2107

■ セット内容

(A) ライト本体 (B) 専用充電電池(型番:MG-32SB) (C) ストラップ (D) Micro USBケーブル(50cm) (E) ポーチ

■ 各部の名称

(1) ヘッド部分 (2) Micro USBポート (3) テールキャップ (4) ストラップ穴 (5) スイッチ (6) Micro USBコネクタ (7) USBコネクタ (8) フック (9) カバー (10) ベルト通し(対応幅:10cm)



充電方法

ライト本体から専用充電電池を取り出し、Micro USBコネクタを直接差し込んでください。

フォーカスコントロール

SPOT ↔ WIDE

スイッチ

機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。
Highモード > Midモード > Ecoモード > OFF

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

■ チャージングインジケータ

※ご使用になる前に必ず充電をしてください。
●赤点灯:充電中 ●緑点灯:充電完了

■ フォーカスコントロール

ヘッド部分を前後にスライドさせると、スポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。

FLP-2107

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

○光を直接目に当てないでください。
●乾電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。

注意

○短絡、分解、火中への投下などしないでください。
○極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
○発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
●定期的に点検してください。

保証規定

1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
ハ 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ホ 消耗品および付属品の交換
5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

専用リチウムポリマー充電電池について

●充電時の注意

- 充電は周辺温度が約5〜35℃の範囲内で行なってください。
- 必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
- 充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電電池)の使用環境により異なります。

●使用時の注意

- 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- 高温状態での充電・使用・保管を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。

●保管時の注意

- 満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- ※本製品の専用リチウムポリマー充電電池の充放電サイクルは約300回です。充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電電池の寿命ですので新しい専用充電電池をご購入ください。

●初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

- 充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。

Li-ion 00

ご不要になった専用リチウムポリマー充電電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。
(専用リチウムポリマー充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	専用充電電池を充電するか、新しい乾電池に取り替えてください。
	電池の入れ方が逆になっている。	電池を正しい向きで入れてください。
	テールキャップが正しくしまっていない。	テールキャップを最後までしっかりしめてください。
暗い	電池残量が少なくなっている。	専用充電電池を充電するか、新しい乾電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは
「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

[ジェントスホームページ](#) サポート情報ページ
<http://www.gentos.jp/support/after/>

使用方法などのご相談は…

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート
0120-73-1668
【受付時間】10:00〜18:00 ※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。
(土日祝日・弊社休日を除く) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7

修理にご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00〜18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 [24時間受付]

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個		
明るさ	約 350ルーメン (Highモード時) 約 160ルーメン (Midモード時) 約 55ルーメン (Ecoモード時)		
使用電池	専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,100mAh(付属) 充電時間:約4時間 電池寿命:充放電 約300回* または、単3形アルカリ電池 × 2本(別売)		
点灯時間	実用点灯(Highモード)	約 3時間	
	実用点灯(Midモード)	約 5時間	
	実用点灯(Ecoモード)	約 10時間	
照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ↔ ワイドビーム (無段階調節)		
照射距離	154m (最大時: スポットビーム時)		
本体サイズ	約 φ32.3 × 長さ 160.4mm		
本体質量	約 150g (電池含む)		

※充電回数が300回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。
※充電時間: 約4時間(充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)
●点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
●別売の乾電池(単3形アルカリ電池 × 2本)でも使用できますが、その場合は上記仕様とは異なります。
●照射距離とは、満月の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
●照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
●明るさと同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION

	ANSI FL1 STANDARD		
	High	Mid	Eco
	350 LUMENS	160 LUMENS	55 LUMENS
	3h	5h	10h
	154m	105m	59m
	5945cd	2751cd	875cd
	IP66		
	2m		

お客様のご個人情報の取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

お知らせ

- 不意のバッテリー切れに備え、予備の専用充電電池や乾電池、ライトの携帯をおすすめします。
- USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-Q29FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V/1A)もお使いいただけます。