


LEDフラッシュライト

LED FLASHLIGHT

GF-104RG




■ セット内容

- (A) ライト本体 (B) ペンクリップ (C) 専用充電池(型番:GA-14)
- (D) Micro USBケーブル(50cm)


■ 各部の名称

- (1) 白色LED (2) スライドフォーカスヘッド (3) チャージングインジケーター
- (4) Micro USBジャック (5) テールキャップ
- (6) スイッチ (7) Micro USBコネクタ (8) USBコネクタ




充電方法

ライト本体から専用充電池を取り出し、Micro USBコネクタをMicro USBジャックに直接差し込んでください。



スライドフォーカスコントロール

スポット ← → ワイド



機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。

- Max > OFF > High > OFF > Mid > OFF > Eco > OFF



■ チャージングインジケーター

- 赤点灯：充電中 ● 緑点灯：充電完了

■ ローテーションモードスイッチ

消灯状態からスイッチの半押しを連続で素早く繰り返すことでモード切り替えが可能です。

※スイッチ半押し中の点灯します。

※選択したモードで半押し状態からスイッチを押し込むと、スイッチから指を離しても選択したモードで点灯します。

※上記のようにモードを確定させると、スイッチ半押しのモード切り替えはできなくなります。

GF-104RG

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

△警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

△注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

○ このマークは「してはいけない『禁止』をお願いする内容です。

● このマークは必ず実行していただく『強制』をお願いする内容です。

△警告 ①光を直接目に当てないでください。

②乾電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。

△注意 ①短絡、分解、火災への投下などしないでください。

②極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。

③発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。

④定期的に点検してください。

使用上の注意

●本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

●本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。

●本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。

●本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。

●充電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。

●USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時に接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。

●本製品は専用リチウムイオン充電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「専用リチウムイオン充電池について」をお読みのうえご使用ください。

●専用充電池は正しい向きで入れてください。

●専用充電池以外の充電池は使用しないでください。

●乾電池は+/-の方向を正しく入れてください。

●使い切った乾電池は本体から取り出してください。

●長期間使用しない場合は、本体から乾電池を取り出して保管してください。乾電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。

●新旧・異種の乾電池を混用しないでください。

お知らせ

●不意のバッテリー切れに備え、予備の専用充電池や乾電池、ライトの携行をおおすすめします。

●USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-029/FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V/1A)もお使いいただけます。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しい向きで入れてください。
	電池残量が無くなっている。	専用充電池を充電するか、新しい乾電池に交換してください。
	テールキャップが正しくしまっていない。	最後までしっかりと閉めてください。
暗い	電池残量が少なくなっている。	専用充電池を充電するか、新しい乾電池に交換してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、ユーザー登録時の「ユーザー登録完了メール」を印刷し、故障内容を添えて弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。ユーザー登録されていない場合は、お客様の連絡先(名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書を添えて製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ
サポート情報ページ <http://www.gentos.jp/support/after/>

使用方法、ユーザー登録などのお問い合わせは…

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
0120-73-1668

【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
※携帯・PHS公衆電話からご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係 TEL.048-788-1311
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

国内保証規定

1. Webによるユーザー登録をもって、5年保証の対象とさせていただきます。
2. Webによるユーザー登録入り後30日以内とさせていただきますので、製品購入後早急にユーザー登録されることをお勧めします。未登録の場合は、1年保証とさせていただきます。
3. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理・交換いたします。
4. 5年保証の適用範囲は本体のみが対象です。電池、ストラップ等の付属品、消耗品については対象外とさせていただきます。
5. 修理の必要が生じた場合は製品にユーザー登録完了メールを印刷したもの、または購入証明書を添えてお買い上げ店または弊社へ持参、送付ください。持込みの交通費、または送付した際の送料及び諸経費についても弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ①誤用・乱用及び取り扱い不注意による故障。
 - ②火災・地震・水害などの災害による故障。
 - ③分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - ④使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - ⑤登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - 7. 修理期間中の代替機のご用意はございません。
 - 8. 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換が出来ない場合は、同等品との交換により対応させていただきます。
 - 9. 本保証の適用範囲は本製品のみに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
 - 10. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

専用リチウムイオン充電池について

● 充電時の注意

- ・充電は周辺温度が約5～35°Cの範囲内で行ってください。
- ・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
- ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電池)の使用環境により異なります。

● 使用時の注意

- ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと専用充電池の性能が著しく劣化します。

● 保管時の注意

- ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- ・※本製品の専用リチウムイオン充電池の充放電サイクルは約300回です。
- 充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電池の寿命ですので新しい専用充電池をご購入ください。

● 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

- ・充電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用の前に充電してください。
- ご不要になった専用リチウムイオン充電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。
- Li-ion 00 (専用リチウムイオン充電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個
明るさ	約 130ルーメン (Maxモード) 約 80ルーメン (Highモード) 約 40ルーメン (Midモード) 約 20ルーメン (Ecoモード)
使用電池	専用リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh 2.22Wh (付属) 充電時間:約4.5時間 電池寿命:充放電約300回 または、単4形アルカリ電池 × 2本 (別売)
点灯時間	実用点灯 (Maxモード) 約 6時間 実用点灯 (Highモード) 約 8時間 実用点灯 (Midモード) 約 11時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 15時間
照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム → ワイドビーム (無段階調節)
照射距離	50m (最大時)
本体サイズ	約 φ22.5 × 長さ148.5mm
本体質量	約65g(電池含む)

※ 充電時間:約4.5時間(充電時間は使い切った充電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します)。
※ 充電回数を300回を超えると、電池容量は約20%程度減少します。
※ 別売の乾電池(単4形アルカリ電池 × 2本)でも使用できますが、その場合は上記仕様とは異なります。
● 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返すと点灯時間は短くなります。
● 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことができる距離をいいます。
● 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度などの他の条件により多少前後する場合があります。
● 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION

<tbl