GENTOS®

Ver_1.0

LEDデスクライト ルミサス R103

取扱説明書・保証書

LED DESK LIGHT LUMIXUX

Instruction Manual

DK-R103WH



■ セット内容

(A) デスクライト本体　(B) ACアダプター

■ 各部の名称

(1) セード　(2) スイッチ　(3) ランプ部　(4) フレキシブルアーム
(5) ワイヤレス急速充電スタンド　(6) スマートフォンスタンド　(7) DCジャック
(8) USBポート (給電用)　(9) プラグ　(10) DCプラグ

機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。
Highモード > Midモード > Lowモード > OFF



設置方法



スマートフォンのワイヤレス充電方法

ワイヤレス急速充電スタンドに置くだけで充電が出来ます。

※厚みのあるケースに入っているスマートフォンでは充電出来ない場合があります。

※ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは置かないでください。



フレキシブルアーム

光の向きを調整できます。



ワイヤレス急速充電スタンド



※ワイヤレス急速充電スタンドの角度や長さを調整をする際は、デスクライト本体をしっかりと押さえて調整を行ってください。

USBポートから外部機器への給電方法



●外部機器への給電はお手持ちのUSBケーブルを使用して接続してください。
※本製品にUSBケーブルは付属しておりません。

※ワイヤレス急速充電スタンドとUSBポートからの給電は同時に行うことができます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に**「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください。**また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

⚠警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。　⚠注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

⚠警告

●付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
●長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。(火災、感電、故障の原因)
●器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。(火災、感電の原因)
●セード部に紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
●セード部を長時間壁やカーテンに触れたまま使用しないでください。(火災、感電、破損、故障の原因)
●電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしないでください。(火災、感電の原因)
●電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
●電源コードをねじったり、束ねたりしないでください。(火災、感電の原因)
●濡れた手でACアダプターやACアダプターのプラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
●分解、改造をしないでください。LEDは交換できません。(火災、感電、故障の原因)
●傾斜している場所、不安定な場所(畳・カーペットなどの柔らかい床等)に設置しないでください。(転倒、破損、故障、火災、ケガの原因)
●ペースメーカーをお使いの方は医師とよくご相談の上、ご使用ください。
●ワイヤレス急速充電スタンド上に金属やICカードや磁気カードなどをスマートフォンケースに入れたまま充電しないでください。(火災・故障の原因)

⚠注意

●湿度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。(火災、故障の原因)
●湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
●付属の専用ACアダプターを他の製品に使わないでください。(火災、故障の原因)
●調光器やタイマー等、他の機器との併用はしないでください。(火災、過熱、故障の原因)
●点灯中や消灯直後のランプ部に触らないでください。(ヤケドの原因)
●ACアダプターの抜き差しはACアダプター本体を持って行なってください。(火災、感電、故障の原因)
●セード部分を持って運んだり、振ったりしないでください。(破損の原因)
●本体に強い力を加えないでください。(破損の原因)
●アーム部を過度に曲げたり、ねじったりしないでください。(破損の原因)
●ICカードや磁気カード、磁気記録メディアを近づけないでください。(火災・故障・データ消失の原因)

使用上の注意

●スイッチは頻繁に使用する箇所です。操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
●直射日光のあたる場所、熱器具の付近では使用しないでください。
●光源を直視しないでください。
●他の電気機器の影響による電源電圧の変化によりちらつくことがあります。
●テレビ・ラジオ・AV機器等の近くで使用されますと、ノイズが入ることがあります。その際にはテレビ・ラジオ・AV機器等から遠ざけてご使用ください。
●長時間使用するとACアダプターやセード部が熱を持つ場合がございますが、発火の危険はございませんので安心してご使用ください。
●USB出力の定格はDC5V / 1Aです。定格を超えて使用しないでください。
●給電を行う際は、充電する機器の取扱説明書にてUSB充電やワイヤレス充電に対応しているかご確認ください。機器によっては充電できない場合があります。
●給電の際、接続する機器のデータが消えてしまう可能性があります。あらかじめバックアップ等をとってからご使用ください。
●ワイヤレス急速充電スタンドは2台以上のワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電することはできません。
●ワイヤレス急速充電スタンドにワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは置かないでください。
●他の電気機器や精密機器に誤作動などの影響を与えることがあります。十分距離をとってご使用ください。
●スマートフォンケース着用時、金属を使用したもの、厚みのあるもの、スマートフォンリング付きの場合、充電はできません。ケースを取り外して充電してください。
●ワイヤレス充電に対応したすべての機器との互換性を保証するものではありません。

お手入れについて

常に良い状態でお使いいただくため、定期的に点検・清掃することをおすすめします。

●お手入れのしかた

①ACアダプターをコンセントから抜いてください。
②水に浸した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
③乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。

※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤をご使用ください。
また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上の注意をよくお読みください。
※シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や揮発油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の入ったクレンザー類は使用しないでください。
器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

保証規定

1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
　イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
　ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
　ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
　ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
　ホ.消耗品および付属品の交換
　ヘ.保証書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合
4.購入証明書(販売店のレシート等)は保証書の代用となります。保証書とあわせて購入証明書を大切に保管していただけますようお願いいたします。
5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6.本保証は日本国内においてのみ有効です。また保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
This warranty is valid only in Japan.

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現　象	原　因	対処の方法
点灯しない	ACアダプターが家庭用コンセントから抜けている。	ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
	DCプラグがDCジャックから抜けている。	DCプラグをDCジャックに差し込んでください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記※のうえ、保証書または購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ　http://www.gentos.jp/support/after/

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート
0120-73-1668
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1311
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111【24時間受付】

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

※QiおよびQiマークはワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の登録商標です。

仕様

使用光源	高演色(Ra95) チップタイプ 白色LED×30個
明るさ	約 600ルーメン (Highモード時) 約 350ルーメン (Midモード時) 約 60ルーメン (Lowモード時)
直下照度	1800ルクス (30cm最大時)
サイズ	幅 170.0 × 高さ 360.0 × 奥行 380.0mm
本体質量	860g
入力電圧	DC12V
定格消費電力	24W (最大時)
ワイヤレス充電 消費電力	10W (最大時)

ACアダプター	●入力：AC100-240V 50/60Hz ●出力：DC12V 2A

※付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。

保証書

(本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。)

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は本書を提示の上、お買い上げになった販売店または、ジェントス株式会社に修理をご依頼ください。

型番: DK-R103WH	保証期間: 本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日:	年　月　日
お客様名:	
ご住所:	
電話:	
販売店名:	
ご住所:	
電話:	